

チューニングシート・5音階

12弦長方形モデル

アルファベット表記音名
 A B C D E F G A
 ラ シ ド レ ミ ファ ソ ラ

G[~]
 おすすめ基準設定
 ラ(A) = 444 Hz



		昇 <small>しょう</small>	燦 <small>さん</small>	雅 <small>みやび</small>	照 <small>てる</small>	爽 <small>そう</small>	倭 <small>やまと</small>	参考 弦のゲージ	
	高音								高音
	12	Bシ	Aラ	Aラ	Bシ	Bシ	Aラ	12	009.011
	11	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	11	011.012
	10	Fソ	Fソ	Fソ	Fソ	Eミ	Eミ	10	014
およそ 528Hz	9	Eミ	Eミ	Dレ	Dレ	Dレ	Dレ	9	015
	8	Cド	Cド	Cド	Cド	Cド	Cド	8	↑ 017
	7	Bシ	Aラ	Aラ	Bシ	Bシ	Aラ	7	PL 018
	6	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	6	NW 022
	5	Fソ	Fソ	Fソ	Fソ	Eミ	Eミ	5	NW 024
およそ 264Hz	4	Eミ	Eミ	Dレ	Dレ	Dレ	Dレ	4	NW 026
	3	Cド	Cド	Cド	Cド	Cド	Cド	3	NW 028
	2	Bシ	Aラ	Aラ	Bシ	Bシ	Aラ	2	NW 030
	1	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	Gソ	1	NW 032
	↑ 低音							↑ 低音	←・→ ソフト テンション ハード テンション
周波数(Hz)	弦の番号	レ・ラ なし	レ・シ なし	ミ・シ なし	ミ・ラ なし	ファ・ラ なし	ファ・シ なし	弦の番号	NW ニッケル弦 PL プレーン弦