

<保存> 扇 27弦

五音階表

(チューニングピン右)

おおよその 周波数 Hz	音階名		雅 みよび	燦 さん	爽 そう	昇 しょう	弦のフジ 参考		
	音名								
約 1580Hz 790Hz 395Hz	27	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	007	27	9
	26	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	NW 018 019	26	
	25	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	030	25	
	24		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	007	24	8
	23		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	NW NW 019 020	23	
	22		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	PB 032	22	
	21		レ D	レ E	レ D	レ E	008	21	7
	20		レ D	レ E	レ D	レ E	NW 022	20	
	19		レ D	レ E	レ D	レ E	PB 035	19	
約 1056Hz 528Hz 264Hz	18	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	009	18	6
	17	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	PB PB 022 033	17	
	16	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	PB 039	16	
	15		ラ A	ラ A	シ B	シ B	011	15	5
	14		ラ A	ラ A	シ B	シ B	PB 024	14	
	13		ラ A	ラ A	シ B	シ B	PB 042	13	
約 790Hz 395Hz 197Hz	12	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	012	12	4
	11	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	PB 026	11	
	10	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	ソ G	PB 042 045	10	
	9		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	015 016	9	3
	8		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	PB 030	8	
	7		ソ F	ソ F	シ E	ソ F	PB PB 045 047	7	
	6		レ D	レ E	レ D	レ E	016 017	6	2
	5		レ D	レ E	レ D	レ E	PB 032	5	
	4		レ D	レ E	レ D	レ E	PB 050	4	
約 528Hz 264Hz 132Hz	3	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	017 018	3	1
	2	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	PB 032	2	
	1	ド C	ド C	ド C	ド C	ド C	PB 052 053	1	

低音側 おおめ基準設定 (平均律)

う(A)=444Hz

アルファベット表記音名

A B C D E F G A B C
う シ ド レ ミ ソ ラ シ ド

