



高音
↑
低音

チューニングシート
真琴16弦

G ~ 264Hz ~ 528Hz ~ A

♥基準 A(7)=444Hz 7音階

	高音	音名		ストレット弦 ニッケル弦	ストレット弦 7オスファーブロンズ弦	
888Hz	16	Aラ	PL 012	012	012	16
	15	Gソ	PL 014	014	014	15
	14	Fフ	PL 015	015	015	14
	13	Eミ	PL 015	015	015	13
	12	Dレ	PL 016	016	016	12
528Hz	11	Cド	PL 017	017	017	11
	10	Bシ	PL 018	018	018	10
444Hz	9	Aラ	NW 020	W020	W022	9
	8	Gソ	NW 022	W022	W023	8
	7	Fフ	NW 024	W024	W024	7
	6	Eミ	NW 026	W026	W024	6
	5	Dレ	NW 028	W028	W030	5
264Hz	4	Cド	NW 030	W030	W030	4
	3	Bシ	NW 032	W032	W032	3
222Hz	2	Aラ	NW 032	W034	W032	2
	1	Gソ	NW 034	W036	W032	1
間波数 1100/	低音			11ド テンソ		

※ 7オスファーブロンズ、ゲージ種類
050.042.039.032.024.023 022

※ アルファベット表記と音名

A B C D E F G A B C
ラ シ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ト
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
222Hz 264Hz 444Hz 528Hz
<基準>

<真琴企画>
ホームページ

makoto528.com